

7.6. Csavarja ki a csavarokat, és nyissa ki a házat. 6.3. Válassza le a csatlakozót a vezérlőpanelről. 6.4. Vegye ki a régi elemet, és tisztítsa meg a maradék ragasztó. 6.5. Rögzítse az új elemet a ragasztóhappal. 6.6. Csatlakoztassa a terminált a vezérlőpanelhez, és győződjön meg arról, hogy a csatlakozás biztonságos.

6.7. Zárja le a házat, húzza meg a csavarokat, és tisztítsa a szerszámból. Végző lépések: A régi elemet feloldóesszeljesen ártalmatlanítsa egy újrahaztosított központban: A tartálék elemeket hűvös, száraz helyen, fémágyúkatól távol tárolja. Ha bizonylatn a csere folyamatával kapcsolatban, kérjen szakember segítségét; Az elemcsere videó oktatóanyagának eléréséhez olvassa be a QR-kódot.

7. A DOBOZ TARTALMA 7.1 Fejlamp. 7.2 Fejpad. 7.3 Töltőkábel. 7.4 Garanciajegy.

8. KARBANTARTÁS A lítium-polimer akkumulátor optimális teljesítményének megőrzése érdekében négyhavonta töltsse fel a töltött fejlampot. Ne tárolja a fejlampot lemerült állapotukal. Tartssa a fejlampot szárazon és tisztán. Nedves vagy sáros körülmények között történő használat után vigyázzon arra, hogy a fejlampot a szennyeződések és a nedvesség elvárolásához. Ne használjon súrolószerkezet vagy oldószereket a fejlampban, mivel ezek károsíthatják a felületet, a tömítéseket vagy megkarcolhatják az üveget. Kerülje a fejlampát szélsőséges hőmérsékletnek kitéve, mivel ez lebonthatja az akkumulátort és károsíthatja a belső álkárekezetek.

A fejlampát hűvös, száraz, közvetlen napfénytől védett helyen tárolja a hő okozta károsodás megelőzése érdekében. Regszeszen ellenőrizze a fejámpát kopását és elhasználódását, és szükség esetén cserélje ki a kényelem és az illeszkedés megőrzése érdekében. A fejlamp LED-es élettartama nem cserélhető. Amikor a LED eléri élettartama végét, a teljes fejlampját ki kell cserélni.

9. FIGYELMEZTETÉSEK A fejlamp használata fényé intenzitása fényé szemkárosodást okozhat. Kerülje a közvetlen szembe világítást, mivel ez okozhat károsodást. Tartssa a fejlampot gyermekektől elzárva. A gyártó nem vállal felelősséget a jelen utasítások be nem tartásából eredő károkért. A gyártó fenntartja a jogot a kézikönyv módosítására - a jelenlegi verzió letölthető a weboldalról a QR-kód beolvasásával.

10. GARANCIA A fényződésről 2 év garancia vonatkozik. A garancia nem vonatkozik a tartozékokra. A garanciális időszak alatt a hibás fényződők kicserélhető vagy visszaküldetés a vásárlószá igazoló bizonylattal és az összes tartozékkal együtt. A korlátozott garancia hatálya alá nem tartoznak a következők: A termék nem rendeltetésszerű használata, amely a termék szerves alkotórészeinek károsodását okozza; Jogszerűtlen szerszerelés vagy a terméknek keletkezett súlyos mechanikai sérülés; Vis maior okozta kár.

RO - ROMÂNĂ Lanternă frontală LED reincărcabilă.

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru! Vă rugăm să citiți manualul de utilizare înainte de utilizare.

- SPECIFICAȚII
1.1 Flux luminos
1.2 Durata de funcționare
1.3 Distanța fasciculului
1.4 Rezistența la umiditate
1.5 Tip de LED-uri
1.6 Temperatura culorii lumini
1.7 Unghiul fasciculului
1.8 Tipul bateriei
1.9 Parametri de intrare
1.10 Timp aproximativ de încărcare
1.11 Rată de protecție împotriva prafului și umidității
1.12 Rată de rezistență la impact
1.13 Dimensiunile produsului
1.14 Greutate produsului
1.15. Materiale ale produsului: Poliimidă, policarbonat
* Puterea măsurată pe durata totală de funcționare, inclusiv perioadele de putere redusă cauzate de protecția încorporată la supraîncălzire. Performanța reală poate varia în funcție de mediul de funcționare.

- PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI
2.1 Comutator rotativ
2.2 Buton lateral;
2.3 Butonul senzor;
2.4 Mecanism de focalizare a lumini;
2.5 Lumină roșie;
2.6 Lumină verde;
2.7 Indicator senzor;
2.8 Indicator baterie;
2.9 Port de încărcare.

3. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
PORNIREA
Aprinderea lumini și reglarea luminosității se fac prin rotirea comutatorului rotativ. Pentru a aprinde lumina la cel mai scăzut nivel de luminositate, rotiți comutatorul cu un pas înainte. Pentru a crește luminositatea, continuați să rotiți comutatorul. Acest lucru vă permite să comutați rapid între moduri: Scăzut —> Mediu —> Mare —> Turbo (sau modul intermitent dacă este selectată lumina Roșie sau Verde).

OPRIREA
Cu lampa aprinsă, rotiți comutatorul complet înapoi în poziția „OPRIȚ” pentru a o opri.

Selectarea culorii lumini:
Cu lampa aprinsă, apăsați și mențineți apăsat butonul lateral timp de 0,5 secunde pentru a parcurge culorile disponibile: Alb —> Roșu —> Verde.

Mod senzor de măsurare:
Cu lampa aprinsă, faceți clic un singur clic pe butonul senzor pentru a activa modul senzor de măsurare. Un indicator luminos de lângă butonul senzorului se va aprinde pentru a confirma activarea.
În timp ce senzorul este activ, mișcați mâna la aproximativ 5 cm în fața lămpii pentru a o opri temporar. Mișcați din nou mâna pentru a o reactiva în ultimul mod selectat.

Pentru a dezactiva senzorul, fie faceți clic din nou pe butonul senzorului, fie rotiți comutatorul rotativ în poziția „OFF”.

Focalizarea lumini:
Pentru a regla unghiul fasciculului, rotiți mecanismul de focalizare spre dreapta sau spre stânga.
Funcția de memorie:
Laternul își amintește automat ultima culoare selectată și o restabilește de fiecare dată când este pornit, până când este aleasă o altă culoare.

4. ÎNCĂRCARE
Opriți lanternă frontală și descoperiți capsul protector din silicon. Conectați cablul USB-A la cablului de încărcare la un încărcător de perete și călăiați capul la portul de intrare al lămpii frontale.
În timpul încărcării, segmentele indicatorilor vor clii, afixând nivelul curent al bateriei. După încărcarea completă, toate segmentele vor rămâne aprinse constant. După încărcare, deconectați cablul și închideți bine capsul protector pentru a preveni prăfunderea apei și a prafului în lanternă frontală.

5. ÎNDICAREA NIVELULUI BATERIEI
Când lumina este stinsă, o singură apăsare a butonului lateral activează indicatorul LED pentru a indica nivelul rămas al bateriei.
Indicarea rămâne vizibilă timp de 3 secunde, cu excepția cazului în care este oprită mai devreme print-o altă apăsare a butonului.
De fiecare dată când lumina este aprinsă, indicatorul nivelului bateriei se afișează automat timp de 3 secunde. Fiecare segment LED reprezintă aproximativ 25% din nivelul bateriei. Când toate cele patru segmente sunt aprinse, bateria este complet încărcată.

6. ÎNLOCUIREA BATERIEI
Verificați importanța:
Folosiți numai baterie de schimb recomandate. Nu perforați, încălziți și supraîncălziți bateria; Asigurați-vă că aveți mâinile curate și uscate înainte de a începe procesul; Lucrați pe o suprafață nonconductoare pentru a evita scurcările.
Pași de înlocuire:
6.1. Opriți lanternă și deconectați-o de la încărcător.
6.2. Desurubăți suruburile și deschideți carcasa.
6.3. Deconectați terminalul de la placa de control.
6.4. Scoateți bateria veche și curățați orice urmă de lipici.
6.5. Atașați bateria nouă cu spuma adezivă.
6.6. Conectați terminalul la placa de control și asigurați-vă că este bine conectată.
6.7. Închideți carcasa, strângeți suruburile și testați lanternă.

Mod final:
Aruncați bateria veche în mod responsabil la un centru de reciclare; Depozitați bateriile de rezervă într-un loc răcoros și uscat, departe de obiecte metalice; Dacă nu sunteți sigur de procesul de înlocuire, solicitați ajutor profesional; Pentru a accesa tutorialul video de înlocuire a bateriei, scanați codul QR.

7. CONTINUTUL CUTIEI
7.1 Lanternă frontală.
7.2 Cablu de susținere pentru cap.
7.3 Bandă de încărcare.
7.4 Card de garanție.
8. ÎNȚEȚINERE
Pentru a obține performanța optimă a bateriei litiu-polimer, reincărcăriți farul depozitat la fiecare patru luni. Nu depozitați farul cu bateria descărcată. Paștrai farul uscat și curat. După utilizare în condiții de umiditate sau noroi, ștergeți-l cu o cârpă moale și uscată pentru a îndepărta murdăria și umezeala. Nu utilizați produse de curățare abrazive sau solventi pe far, deoarece acestea pot deteriora suprafața, garniturile sau pot zgâria sticla. Evitați expunerea farului la temperaturi extreme, deoarece acest lucru poate degrada bateria și poate deteriora componentele interne. Depozitați farul într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui, pentru a preveni deteriorarea cauzată de căldură. Inspectați periodic banda de susținere pentru uzură și înlocuiți-o dacă este necesar pentru a menține confortul și potrivirea. Sursa de lumină LED din acest far nu este înlocuibilă. Când LED-ul ajunge la sfârșitul duratei sale de viață, întregul far trebuie înlocuit.

9. AVERTIZĂRI
Lumina de mare intensitate a farului poate provoca leziuni oculare. Evitați să vă îndreptați direct spre ochi, deoarece poate provoca leziuni.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Producătorul nu este responsabil pentru nicio daună rezultată din nerespectarea acestor instrucțiuni.
Producătorul își rezervă dreptul de a modifica manualul - versiunea actuală poate fi descărcată de pe site-ul web scanând codul QR.

RO - ROMÂNĂ Lanternă frontală LED reincărcabilă.

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru! Vă rugăm să citiți manualul de utilizare înainte de utilizare.

1. SPECIFICAȚII
1.1 Flux luminos
1.2 Durata de funcționare
1.3 Distanța fasciculului
1.4 Rezistența la umiditate
1.5 Tip de LED-uri
1.6 Temperatura culorii lumini
1.7 Unghiul fasciculului
1.8 Tipul bateriei
1.9 Parametri de intrare
1.10 Timp aproximativ de încărcare
1.11 Rată de protecție împotriva prafului și umidității
1.12 Rată de rezistență la impact
1.13 Dimensiunile produsului
1.14 Greutate produsului
1.15. Materiale ale produsului: Poliimidă, policarbonat
* Puterea măsurată pe durata totală de funcționare, inclusiv perioadele de putere redusă cauzate de protecția încorporată la supraîncălzire. Performanța reală poate varia în funcție de mediul de funcționare.

2. PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI
2.1 Comutator rotativ
2.2 Buton lateral;
2.3 Butonul senzor;
2.4 Mecanism de focalizare a lumini;
2.5 Lumină roșie;
2.6 Lumină verde;
2.7 Indicator senzor;
2.8 Indicator baterie;
2.9 Port de încărcare.

3. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
PORNIREA
Aprinderea lumini și reglarea luminosității se fac prin rotirea comutatorului rotativ. Pentru a aprinde lumina la cel mai scăzut nivel de luminositate, rotiți comutatorul cu un pas înainte. Pentru a crește luminositatea, continuați să rotiți comutatorul. Acest lucru vă permite să comutați rapid între moduri: Scăzut —> Mediu —> Mare —> Turbo (sau modul intermitent dacă este selectată lumina Roșie sau Verde).

OPRIREA
Cu lampa aprinsă, rotiți comutatorul complet înapoi în poziția „OPRIȚ” pentru a o opri.

Selectarea culorii lumini:
Cu lampa aprinsă, apăsați și mențineți apăsat butonul lateral timp de 0,5 secunde pentru a parcurge culorile disponibile: Alb —> Roșu —> Verde.

Mod senzor de măsurare:
Cu lampa aprinsă, faceți clic un singur clic pe butonul senzor pentru a activa modul senzor de măsurare. Un indicator luminos de lângă butonul senzorului se va aprinde pentru a confirma activarea.
În timp ce senzorul este activ, mișcați mâna la aproximativ 5 cm în fața lămpii pentru a o opri temporar. Mișcați din nou mâna pentru a o reactiva în ultimul mod selectat.

Pentru a dezactiva senzorul, fie faceți clic din nou pe butonul senzorului, fie rotiți comutatorul rotativ în poziția „OFF”.

Focalizarea lumini:
Pentru a regla unghiul fasciculului, rotiți mecanismul de focalizare spre dreapta sau spre stânga.
Funcția de memorie:
Laternul își amintește automat ultima culoare selectată și o restabilește de fiecare dată când este pornit, până când este aleasă o altă culoare.

4. ÎNCĂRCARE
Opriți lanternă frontală și descoperiți capsul protector din silicon. Conectați cablul USB-A la cablului de încărcare la un încărcător de perete și călăiați capul la portul de intrare al lămpii frontale.
În timpul încărcării, segmentele indicatorilor vor clii, afixând nivelul curent al bateriei. După încărcarea completă, toate segmentele vor rămâne aprinse constant. După încărcare, deconectați cablul și închideți bine capsul protector pentru a preveni prăfunderea apei și a prafului în lanternă frontală.

5. ÎNDICAREA NIVELULUI BATERIEI
Când lumina este stinsă, o singură apăsare a butonului lateral activează indicatorul LED pentru a indica nivelul rămas al bateriei.
Indicarea rămâne vizibilă timp de 3 secunde, cu excepția cazului în care este oprită mai devreme print-o altă apăsare a butonului.
De fiecare dată când lumina este aprinsă, indicatorul nivelului bateriei se afișează automat timp de 3 secunde. Fiecare segment LED reprezintă aproximativ 25% din nivelul bateriei. Când toate cele patru segmente sunt aprinse, bateria este complet încărcată.

6. ÎNLOCUIREA BATERIEI
Verificați importanța:
Folosiți numai baterie de schimb recomandate. Nu perforați, încălziți și supraîncălziți bateria; Asigurați-vă că aveți mâinile curate și uscate înainte de a începe procesul; Lucrați pe o suprafață nonconductoare pentru a evita scurcările.
Pași de înlocuire:
6.1. Opriți lanternă și deconectați-o de la încărcător.
6.2. Desurubăți suruburile și deschideți carcasa.
6.3. Deconectați terminalul de la placa de control.
6.4. Scoateți bateria veche și curățați orice urmă de lipici.
6.5. Atașați bateria nouă cu spuma adezivă.
6.6. Conectați terminalul la placa de control și asigurați-vă că este bine conectată.
6.7. Închideți carcasa, strângeți suruburile și testați lanternă.

Mod final:
Aruncați bateria veche în mod responsabil la un centru de reciclare; Depozitați bateriile de rezervă într-un loc răcoros și uscat, departe de obiecte metalice; Dacă nu sunteți sigur de procesul de înlocuire, solicitați ajutor profesional; Pentru a accesa tutorialul video de înlocuire a bateriei, scanați codul QR.

7. CONTINUTUL CUTIEI
7.1 Lanternă frontală.
7.2 Cablu de susținere pentru cap.
7.3 Bandă de încărcare.
7.4 Card de garanție.
8. ÎNȚEȚINERE
Pentru a obține performanța optimă a bateriei litiu-polimer, reincărcăriți farul depozitat la fiecare patru luni. Nu depozitați farul cu bateria descărcată. Paștrai farul uscat și curat. După utilizare în condiții de umiditate sau noroi, ștergeți-l cu o cârpă moale și uscată pentru a îndepărta murdăria și umezeala. Nu utilizați produse de curățare abrazive sau solventi pe far, deoarece acestea pot deteriora suprafața, garniturile sau pot zgâria sticla. Evitați expunerea farului la temperaturi extreme, deoarece acest lucru poate degrada bateria și poate deteriora componentele interne. Depozitați farul într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui, pentru a preveni deteriorarea cauzată de căldură. Inspectați periodic banda de susținere pentru uzură și înlocuiți-o dacă este necesar pentru a menține confortul și potrivirea. Sursa de lumină LED din acest far nu este înlocuibilă. Când LED-ul ajunge la sfârșitul duratei sale de viață, întregul far trebuie înlocuit.

9. AVERTIZĂRI
Lumina de mare intensitate a farului poate provoca leziuni oculare. Evitați să vă îndreptați direct spre ochi, deoarece poate provoca leziuni.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Producătorul nu este responsabil pentru nicio daună rezultată din nerespectarea acestor instrucțiuni.
Producătorul își rezervă dreptul de a modifica manualul - versiunea actuală poate fi descărcată de pe site-ul web scanând codul QR.

RO - ROMÂNĂ Lanternă frontală LED reincărcabilă.

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru! Vă rugăm să citiți manualul de utilizare înainte de utilizare.

1. SPECIFICAȚII
1.1 Flux luminos
1.2 Durata de funcționare
1.3 Distanța fasciculului
1.4 Rezistența la umiditate
1.5 Tip de LED-uri
1.6 Temperatura culorii lumini
1.7 Unghiul fasciculului
1.8 Tipul bateriei
1.9 Parametri de intrare
1.10 Timp aproximativ de încărcare
1.11 Rată de protecție împotriva prafului și umidității
1.12 Rată de rezistență la impact
1.13 Dimensiunile produsului
1.14 Greutate produsului
1.15. Materiale ale produsului: Poliimidă, policarbonat
* Puterea măsurată pe durata totală de funcționare, inclusiv perioadele de putere redusă cauzate de protecția încorporată la supraîncălzire. Performanța reală poate varia în funcție de mediul de funcționare.

2. PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI
2.1 Comutator rotativ
2.2 Buton lateral;
2.3 Butonul senzor;
2.4 Mecanism de focalizare a lumini;
2.5 Lumină roșie;
2.6 Lumină verde;
2.7 Indicator senzor;
2.8 Indicator baterie;
2.9 Port de încărcare.

3. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
PORNIREA
Aprinderea lumini și reglarea luminosității se fac prin rotirea comutatorului rotativ. Pentru a aprinde lumina la cel mai scăzut nivel de luminositate, rotiți comutatorul cu un pas înainte. Pentru a crește luminositatea, continuați să rotiți comutatorul. Acest lucru vă permite să comutați rapid între moduri: Scăzut —> Mediu —> Mare —> Turbo (sau modul intermitent dacă este selectată lumina Roșie sau Verde).

OPRIREA
Cu lampa aprinsă, rotiți comutatorul complet înapoi în poziția „OPRIȚ” pentru a o opri.

Selectarea culorii lumini:
Cu lampa aprinsă, apăsați și mențineți apăsat butonul lateral timp de 0,5 secunde pentru a parcurge culorile disponibile: Alb —> Roșu —> Verde.

Mod senzor de măsurare:
Cu lampa aprinsă, faceți clic un singur clic pe butonul senzor pentru a activa modul senzor de măsurare. Un indicator luminos de lângă butonul senzorului se va aprinde pentru a confirma activarea.
În timp ce senzorul este activ, mișcați mâna la aproximativ 5 cm în fața lămpii pentru a o opri temporar. Mișcați din nou mâna pentru a o reactiva în ultimul mod selectat.

Pentru a dezactiva senzorul, fie faceți clic din nou pe butonul senzorului, fie rotiți comutatorul rotativ în poziția „OFF”.

Focalizarea lumini:
Pentru a regla unghiul fasciculului, rotiți mecanismul de focalizare spre dreapta sau spre stânga.
Funcția de memorie:
Laternul își amintește automat ultima culoare selectată și o restabilește de fiecare dată când este pornit, până când este aleasă o altă culoare.

4. ÎNCĂRCARE
Opriți lanternă frontală și descoperiți capsul protector din silicon. Conectați cablul USB-A la cablului de încărcare la un încărcător de perete și călăiați capul la portul de intrare al lămpii frontale.
În timpul încărcării, segmentele indicatorilor vor clii, afixând nivelul curent al bateriei. După încărcarea completă, toate segmentele vor rămâne aprinse constant. După încărcare, deconectați cablul și închideți bine capsul protector pentru a preveni prăfunderea apei și a prafului în lanternă frontală.

5. ÎNDICAREA NIVELULUI BATERIEI
Când lumina este stinsă, o singură apăsare a butonului lateral activează indicatorul LED pentru a indica nivelul rămas al bateriei.
Indicarea rămâne vizibilă timp de 3 secunde, cu excepția cazului în care este oprită mai devreme print-o altă apăsare a butonului.
De fiecare dată când lumina este aprinsă, indicatorul nivelului bateriei se afișează automat timp de 3 secunde. Fiecare segment LED reprezintă aproximativ 25% din nivelul bateriei. Când toate cele patru segmente sunt aprinse, bateria este complet încărcată.

6. ÎNLOCUIREA BATERIEI
Verificați importanța:
Folosiți numai baterie de schimb recomandate. Nu perforați, încălziți și supraîncălziți bateria; Asigurați-vă că aveți mâinile curate și uscate înainte de a începe procesul; Lucrați pe o suprafață nonconductoare pentru a evita scurcările.
Pași de înlocuire:
6.1. Opriți lanternă și deconectați-o de la încărcător.
6.2. Desurubăți suruburile și deschideți carcasa.
6.3. Deconectați terminalul de la placa de control.
6.4. Scoateți bateria veche și curățați orice urmă de lipici.
6.5. Atașați bateria nouă cu spuma adezivă.
6.6. Conectați terminalul la placa de control și asigurați-vă că este bine conectată.
6.7. Închideți carcasa, strângeți suruburile și testați lanternă.

Mod final:
Aruncați bateria veche în mod responsabil la un centru de reciclare; Depozitați bateriile de rezervă într-un loc răcoros și uscat, departe de obiecte metalice; Dacă nu sunteți sigur de procesul de înlocuire, solicitați ajutor profesional; Pentru a accesa tutorialul video de înlocuire a bateriei, scanați codul QR.

7. CONTINUTUL CUTIEI
7.1 Lanternă frontală.
7.2 Cablu de susținere pentru cap.
7.3 Bandă de încărcare.
7.4 Card de garanție.
8. ÎNȚEȚINERE
Pentru a obține performanța optimă a bateriei litiu-polimer, reincărcăriți farul depozitat la fiecare patru luni. Nu depozitați farul cu bateria descărcată. Paștrai farul uscat și curat. După utilizare în condiții de umiditate sau noroi, ștergeți-l cu o cârpă moale și uscată pentru a îndepărta murdăria și umezeala. Nu utilizați produse de curățare abrazive sau solventi pe far, deoarece acestea pot deteriora suprafața, garniturile sau pot zgâria sticla. Evitați expunerea farului la temperaturi extreme, deoarece acest lucru poate degrada bateria și poate deteriora componentele interne. Depozitați farul într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui, pentru a preveni deteriorarea cauzată de căldură. Inspectați periodic banda de susținere pentru uzură și înlocuiți-o dacă este necesar pentru a menține confortul și potrivirea. Sursa de lumină LED din acest far nu este înlocuibilă. Când LED-ul ajunge la sfârșitul duratei sale de viață, întregul far trebuie înlocuit.

9. AVERTIZĂRI
Lumina de mare intensitate a farului poate provoca leziuni oculare. Evitați să vă îndreptați direct spre ochi, deoarece poate provoca leziuni.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Producătorul nu este responsabil pentru nicio daună rezultată din nerespectarea acestor instrucțiuni.
Producătorul își rezervă dreptul de a modifica manualul - versiunea actuală poate fi descărcată de pe site-ul web scanând codul QR.

RO - ROMÂNĂ Lanternă frontală LED reincărcabilă.

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru! Vă rugăm să citiți manualul de utilizare înainte de utilizare.

1. SPECIFICAȚII
1.1 Flux luminos
1.2 Durata de funcționare
1.3 Distanța fasciculului
1.4 Rezistența la umiditate
1.5 Tip de LED-uri
1.6 Temperatura culorii lumini
1.7 Unghiul fasciculului
1.8 Tipul bateriei
1.9 Parametri de intrare
1.10 Timp aproximativ de încărcare
1.11 Rată de protecție împotriva prafului și umidității
1.12 Rată de rezistență la impact
1.13 Dimensiunile produsului
1.14 Greutate produsului
1.15. Materiale ale produsului: Poliimidă, policarbonat
* Puterea măsurată pe durata totală de funcționare, inclusiv perioadele de putere redusă cauzate de protecția încorporată la supraîncălzire. Performanța reală poate varia în funcție de mediul de funcționare.

2. PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI
2.1 Comutator rotativ
2.2 Buton lateral;
2.3 Butonul senzor;
2.4 Mecanism de focalizare a lumini;
2.5 Lumină roșie;
2.6 Lumină verde;
2.7 Indicator senzor;
2.8 Indicator baterie;
2.9 Port de încărcare.

3. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
PORNIREA
Aprinderea lumini și reglarea luminosității se fac prin rotirea comutatorului rotativ. Pentru a aprinde lumina la cel mai scăzut nivel de luminositate, rotiți comutatorul cu un pas înainte. Pentru a crește luminositatea, continuați să rotiți comutatorul. Acest lucru vă permite să comutați rapid între moduri: Scăzut —> Mediu —> Mare —> Turbo (sau modul intermitent dacă este selectată lumina Roșie sau Verde).

OPRIREA
Cu lampa aprinsă, rotiți comutatorul complet înapoi în poziția „OPRIȚ” pentru a o opri.

Selectarea culorii lumini:
Cu lampa aprinsă, apăsați și mențineți apăsat butonul lateral timp de 0,5 secunde pentru a parcurge culorile disponibile: Alb —> Roșu —> Verde.

Mod senzor de măsurare:
Cu lampa aprinsă, faceți clic un singur clic pe butonul senzor pentru a activa modul senzor de măsurare. Un indicator luminos de lângă butonul senzorului se va aprinde pentru a confirma activarea.
În timp ce senzorul este activ, mișcați mâna la aproximativ 5 cm în fața lămpii pentru a o opri temporar. Mișcați din nou mâna pentru a o reactiva în ultimul mod selectat.

Pentru a dezactiva senzorul, fie faceți clic din nou pe butonul senzorului, fie rotiți comutatorul rotativ în poziția „OFF”.

Focalizarea lumini:
Pentru a regla unghiul fasciculului, rotiți mecanismul de focalizare spre dreapta sau spre stânga.
Funcția de memorie:
Laternul își amintește automat ultima culoare selectată și o restabilește de fiecare dată când este pornit, până când este aleasă o altă culoare.

4. ÎNCĂRCARE
Opriți lanternă frontală și descoperiți capsul protector din silicon. Conectați cablul USB-A la cablului de încărcare la un încărcător de perete și călăiați capul la portul de intrare al lămpii frontale.
În timpul încărcării, segmentele indicatorilor vor clii, afixând nivelul curent al bateriei. După încărcarea completă, toate segmentele vor rămâne aprinse constant. După încărcare, deconectați cablul și închideți bine capsul protector pentru a preveni prăfunderea apei și a prafului în lanternă frontală.

5. ÎNDICAREA NIVELULUI BATERIEI
Când lumina este stinsă, o singură apăsare a butonului lateral activează indicatorul LED pentru a indica nivelul rămas al bateriei.
Indicarea rămâne vizibilă timp de 3 secunde, cu excepția cazului în care este oprită mai devreme print-o altă apăsare a butonului.
De fiecare dată când lumina este aprinsă, indicatorul nivelului bateriei se afișează automat timp de 3 secunde. Fiecare segment LED reprezintă aproximativ 25% din nivelul bateriei. Când toate cele patru segmente sunt aprinse, bateria este complet încărcată.

6. ÎNLOCUIREA BATERIEI
Verificați importanța:
Folosiți numai baterie de schimb recomandate. Nu perforați, încălziți și supraîncălziți bateria; Asigurați-vă că aveți mâinile curate și uscate înainte de a începe procesul; Lucrați pe o suprafață nonconductoare pentru a evita scurcările.
Pași de înlocuire:
6.1. Opriți lanternă și deconectați-o de la încărcător.
6.2. Desurubăți suruburile și deschideți carcasa.
6.3. Deconectați terminalul de la placa de control.
6.4. Scoateți bateria veche și curățați orice urmă de lipici.
6.5. Atașați bateria nouă cu spuma adezivă.
6.6. Conectați terminalul la placa de control și asigurați-vă că este bine conectată.
6.7. Închideți carcasa, strângeți suruburile și testați lanternă.

Mod final:
Aruncați bateria veche în mod responsabil la un centru de reciclare; Depozitați bateriile de rezervă într-un loc răcoros și uscat, departe de obiecte metalice; Dacă nu sunteți sigur de procesul de înlocuire, solicitați ajutor profesional; Pentru a accesa tutorialul video de înlocuire a bateriei, scanați codul QR.

7. CONTINUTUL CUTIEI
7.1 Lanternă frontală.
7.2 Cablu de susținere pentru cap.
7.3 Bandă de încărcare.
7.4 Card de garanție.
8. ÎNȚEȚINERE
Pentru a obține performanța optimă a bateriei litiu-polimer, reincărcăriți farul depozitat la fiecare patru luni. Nu depozitați farul cu bateria descărcată. Paștrai farul uscat și curat. După utilizare în condiții de umiditate sau noroi, ștergeți-l cu o cârpă moale și uscată pentru a îndepărta murdăria și umezeala. Nu utilizați produse de curățare abrazive sau solventi pe far, deoarece acestea pot deteriora suprafața, garniturile sau pot zgâria sticla. Evitați expunerea farului la temperaturi extreme, deoarece acest lucru poate degrada bateria și poate deteriora componentele interne. Depozitați farul într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui, pentru a preveni deteriorarea cauzată de căldură. Inspectați periodic banda de susținere pentru uzură și înlocuiți-o dacă este necesar pentru a menține confortul și potrivirea. Sursa de lumină LED din acest far nu este înlocuibilă. Când LED-ul ajunge la sfârșitul duratei sale de viață, întregul far trebuie înlocuit.

9. AVERTIZĂRI
Lumina de mare intensitate a farului poate provoca leziuni oculare. Evitați să vă îndreptați direct spre ochi, deoarece poate provoca leziuni.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Producătorul nu este responsabil pentru nicio daună rezultată din nerespectarea acestor instrucțiuni.
Producătorul își rezervă dreptul de a modifica manualul - versiunea actuală poate fi descărcată de pe site-ul web scanând codul QR.

RO - ROMÂNĂ Lanternă frontală LED reincărcabilă.

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru! Vă rugăm să citiți manualul de utilizare înainte de utilizare.

1. SPECIFICAȚII
1.1 Flux luminos
1.2 Durata de funcționare
1.3 Distanța fasciculului
1.4 Rezistența la umiditate
1.5 Tip de LED-uri
1.6 Temperatura culorii lumini
1.7 Unghiul fasciculului
1.8 Tipul bateriei
1.9 Parametri de intrare
1.10 Timp aproximativ de încărcare
1.11 Rată de protecție împotriva prafului și umidității
1.12 Rată de rezistență la impact
1.13 Dimensiunile produsului
1.14 Greutate produsului
1.15. Materiale ale produsului: Poliimidă, policarbonat
* Puterea măsurată pe durata totală de funcționare, inclusiv perioadele de putere redusă cauzate de protecția încorporată la supraîncălzire. Performanța reală poate varia în funcție de mediul de funcționare.

2. PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI
2.1 Comutator rotativ
2.2 Buton lateral;
2.3 Butonul senzor;
2.4 Mecanism de focalizare a lumini;
2.5 Lumină roșie;
2.6 Lumină verde;
2.7 Indicator senzor;
2.8 Indicator baterie;
2.9 Port de încărcare.

3. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
PORNIREA
Aprinderea lumini și reglarea luminosității se fac prin rotirea comutatorului rotativ. Pentru a aprinde lumina la cel mai scăzut nivel de luminositate, rotiți comutatorul cu un pas înainte. Pentru a crește luminositatea, continuați să rotiți comutatorul. Acest lucru vă permite să comutați rapid între moduri: Scăzut —> Mediu —> Mare —> Turbo (sau modul intermitent dacă este selectată lumina Roșie sau Verde).

OPRIREA
Cu lampa aprinsă, rotiți comutatorul complet înapoi în poziția „OPRIȚ” pentru a o opri.

Selectarea culorii lumini:
Cu lampa aprinsă, apăsați și mențineți apăsat butonul lateral timp de 0,5 secunde pentru a parcurge culorile disponibile: Alb —> Roșu —> Verde.

Mod senzor de măsurare:
Cu lampa aprinsă, faceți clic un singur clic pe butonul senzor pentru a activa modul senzor de măsurare. Un indicator luminos de lângă butonul senzorului se va aprinde pentru a confirma activarea.
În timp ce senzorul este activ, mișcați mâna la aproximativ 5 cm în fața lămpii pentru a o opri temporar. Mișcați din nou mâna pentru a o reactiva în ultimul mod selectat.

Pentru a dezactiva senzorul, fie faceți clic din nou pe butonul senzorului, fie rotiți comutatorul rotativ în poziția „OFF”.