


Model: W102



VIDEX®

MAGNETIC WIRELESS
Power Bank / 10000 mAh

USER'S MANUAL

Посібник користувача
Instrukcja obsługi
Uživatelský manuál

Návod na obsluhu
Uporabniški priročnik
Felhasználói Útmutató

Manualul utilizatorului
Упътване
Εγχειρίδιο χρήστη

Handbuch
Manuel d'utilisation
Vartotojo instrukcija

Lietotāja rokasgrāmata
Kasutusjuhend

1. SPECIFICATIONS

Power Bank / 10000 mAh



USB-C

Input + Output



Wireless
Output

1.1	Battery	Li-pol 3.85V 10000mAh 38.5Wh
1.2	Input	USB-C 18W
1.3	Output	USB-C 20W
		Wireless 5W, 7.5W, 10W, 15W
		iWatch 3W
1.4	Size	103.5 x 67 x 19.5 mm
1.5	Weight	188 g

2. PRODUCT SCHEME

3



2.1 USB-C

2.2 Wireless charging pad

2.3 iWatch charging pad

2.4 Power button

2.5 LED indicator



3. THE BOX CONTENTS

- 3.1 Power Bank
- 3.2 Cable USB-C to USB-C
- 3.3 Manual
- 3.4 Warranty card



4. CHARGING OUTER DEVICES

4.1 Wireless charging: place the wireless charging side of the Power Bank on the back of an iPhone that supports MagSafe technology. The Power Bank and the iPhone will be fixed to each other by the magnet and charging will start automatically.

4.2 iWatch charging: place the back of the smart watch on the wireless charging pad for the watch and charging will start automatically.

4.3 Wired charging: connect one end of the USB-C charging cable to the corresponding port on the Power Bank and the other end to the corresponding input port on the device to be charged. The charging process will start automatically.



Note. If your device's input port type is different from the cable port, you need to purchase an additional cable.

5. RECHARGING THE POWER BANK

Connect one end of the USB-C charging cable to a wall charger and the other end to the port on the Power Bank.

Note: To achieve maximum charging speed (approx. 2.5 hours to full charge), use 20W charger.




6. LED INDICATOR

6.1 The blue light will be on when wireless charging is active.

6.2 Press the button once, then the white indicator will show the remaining battery level.

6.3 Each white division indicates approximately 25% of the remaining energy. All four white divisions indicate that the power bank is fully charged.



7. PRECAUTIONS

Do not throw, disassemble or attempt to repair the product yourself. Do not leave in a damp place or in direct sunlight. Keep away from open flames and heating devices. Keep out of reach of children. Improper use may void the warranty. Test results may vary depending on the environment. The manufacturer is not responsible for any damage caused by improper use or failure to observe the above precautions. The manufacturer may make changes to the design of the product and to this manual.



1. SPECIFICATIONS. 2. PRODUCT SCHEME

3. THE BOX CONTENTS. 4. CHARGING OUTER DEVICES

4.1 Wireless charging: place the wireless charging side of the Power Bank on the back of an iPhone that supports MagSafe technology. The Power Bank and the iPhone will be fixed to each other by the magnet and charging will start automatically.

4.2 iWatch charging: place the back of the smart watch on the wireless charging pad for the watch and charging will start automatically.

4.3 Wired charging: connect one end of the USB-C charging cable to the corresponding port on the Power Bank and the other end to the corresponding input port on the device to be charged. The charging process will start automatically.

Note: If your device's input port type is different from the cable port, you need to purchase an additional cable.

5. RECHARGING THE POWER BANK

Connect one end of the USB-C charging cable to a wall charger and the other end to the port on the Power Bank.

Note: To achieve maximum charging speed (approx. 2.5 hours to full charge), use 20W charger.

6. LED INDICATOR

6.1 The blue light will be on when wireless charging is active.

6.2 Press the button once, then the white indicator will show the remaining battery level.

6.3 Each white division indicates approximately 25% of the remaining energy. All four white divisions indicate that the power bank is fully charged.



7. PRECAUTIONS

Do not throw, disassemble or attempt to repair the product yourself. Do not leave in a damp place or in direct sunlight. Keep away from open flames and heating devices. Keep out of reach of children. Improper use may void the warranty. Test results may vary depending on the environment. The manufacturer is not responsible for any damage caused by improper use or failure to observe the above precautions. The manufacturer may make changes to the design of the product and to this manual.

UA – УКРАЇНСЬКА

1. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 2. СХЕМА ВИРОБУ. 3. ВМІСТ КОРОБКИ. 4. ЗАРЯДКА ЗОВНІШНІХ ПРИСТРОЇВ.

4.1 Бездротова зарядка: розташуйте Power Bank стороною для бездротової зарядки на задній панелі iPhone, який підтримує технологію MagSafe. Power Bank і iPhone будуть закріплені один за одного за допомогою магніту, і зарядка почнеться автоматично.

4.2 Заряджання iWatch: розташуйте задню частину смарт-годинника на панелі для бездротової зарядки годинника, і заряджання почнеться автоматично.

4.3 Дротове заряджання: під'єднайте один кінець зарядного кабелю USB-C до відповідного порту на Power Bank, а інший кінець – до відповідного вхідного порту на пристрої, який потрібно заряджати. Процес зарядки почнеться автоматично.

Примітка. Якщо тип вхідного порту вашого пристрою відрізняється від порту кабелю, вам потрібно придбати додатковий кабель.

5. ЗАРЯД POWER BANK

Підключіть один кінець зарядного кабелю USB-C до настінного зарядного пристрою, а інший кінець – до порту на Power Bank.

Примітка. Для досягнення максимальної швидкості заряджання (приблизно 2,5 години до повної зарядки) використовуйте зарядний пристрій потужністю 20 Вт.

6. СВІТЛОДІЮДНИЙ ІНДИКАТОР

6.1 Коли бездротова зарядка активна, світиться синій індикатор.

6.2 Натисніть кнопку один раз, білий індикатор покаже рівень заряду батареї



7. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не кидайте, не розбирайте та не намагайтеся відремонтувати виріб самостійно. Не залишайте у вологому місці або під прямими сонячними променями. Тримайте подалі від відкритого вогню та нагрівальних приладів. Зберігати в недоступному для дітей місці. Неправильне використання може призвести до втрати гарантії. Результати тесту можуть відрізнятися залежно від середовища. Виробник не несе відповідальності за будь-яку шкоду, спричинену неправильним використанням або недотриманням вищевказаних заходів безпеки. Виробник може вносити зміни в конструкцію виробу та в цю інструкцію.

1. SPECYFIKACJE. 2. SCHEMAT PRODUKTU

3. ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA. 4. ŁADOWANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

4.1 Ładowanie bezprzewodowe: umieść stronę ładowania bezprzewodowego Power Bank z tyłu iPhone'a obsługującego technologię MagSafe. Power Bank i iPhone zostaną przymocowane do siebie za pomocą magnesu, a ładowanie rozpocznie się automatycznie.

4.2 Ładowanie iWatch: umieść tył inteligentnego zegarka na podkładce do ładowania bezprzewodowego zegarka, a ładowanie rozpocznie się automatycznie.

4.3 Ładowanie przewodowe: podłącz jeden koniec kabla ładującego USB-C do odpowiedniego portu w Power Bank, a drugi koniec do odpowiedniego portu wejściowego w urządzeniu, które ma zostać naładowane. Proces ładowania rozpocznie się automatycznie.

Uwaga. Jeśli typ portu wejściowego urządzenia różni się od portu kablowego, należy zakupić dodatkowy kabel.

5. ŁADOWANIE POWER BANKU

Podłącz jeden koniec kabla ładującego USB-C do ładowarki ściennej, a drugi koniec do portu w Power Bank.

Uwaga: Aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania (ok. 2,5 godziny do pełnego naładowania), użyj ładowarki 20 W.

6. WSKAŹNIK LED

6.1 Niebieskie światło będzie włączone, gdy ładowanie bezprzewodowe będzie aktywne.

6.2 Naciśnij przycisk raz, a biały wskaźnik pokaże pozostały poziom naładowania baterii.

6.3 Każda biała podziałka oznacza około 25% pozostałej energii. Wszystkie cztery białe podziałki oznaczają, że power bank jest w pełni naładowany.



7. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie rzucaj, nie rozbieraj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie pozostawiaj w wilgotnym miejscu ani w bezpośrednim świetle słonecznym. Trzymaj z dala od otwartego ognia i urządzeń grzewczych. Trzymaj poza zasięgiem dzieci. Niewłaściwe użycie może unieważnić gwarancję. Wyniki testów mogą się różnić w zależności od środowiska. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym użyciem lub nieprzestrzeganiem powyższych środków ostrożności. Producent może wprowadzać zmiany w konstrukcji produktu i w niniejszej instrukcji.

CZ – ČEŠTINA

1. SPECIFIKACE. 2. SCHÉMA VÝROBKU

3. OBSAH KRABICE. 4. NABÍJENÍ VNĚJŠÍCH ZAŘÍZENÍ

4.1 Bezdrátové nabíjení: Umístěte stranu Power Bank pro bezdrátové nabíjení na zadní stranu iPhone, který podporuje technologii MagSafe. Power banka a iPhone budou k sobě připevněny magnetem a nabíjení se spustí automaticky.

4.2 Nabíjení iWatch: umístěte zadní stranu chytrých hodinek na bezdrátovou nabíjecí podložku pro hodinky a nabíjení se spustí automaticky.

4.3 Kabelové nabíjení: Připojte jeden konec nabíjecího kabelu USB-C do odpovídajícího portu na powerbance a druhý konec do odpovídajícího vstupního portu na zařízení, které chcete nabíjet. Proces nabíjení se spustí automaticky.

Poznámka. Pokud se typ vstupního portu vašeho zařízení liší od portu pro kabel, musíte si zakoupit další kabel.

5. DOBÍJENÍ POWER BANKY

Připojte jeden konec nabíjecího kabelu USB-C k nástěnné nabíječce a druhý konec k portu na powerbance.

Poznámka: Chcete-li dosáhnout maximální rychlosti nabíjení (přibližně 2,5 hodiny do plného nabití), použijte 20W nabíječku.

6. LED INDIKÁTOR

6.1 Když je aktivní bezdrátové nabíjení, bude svítit modré světlo.

6.2 Stiskněte jednou tlačítko a bílý indikátor zobrazí zbývající úroveň nabití baterie.

6.3 Každý bílý dílek označuje přibližně 25 % zbývající energie. Všechny čtyři bílé dílky označují, že je powerbanka plně nabitá.



7. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Produkt neházejte, nerozebírejte ani se nepokoušejte sami opravit. Nenechávejte na vlhkém místě nebo na přímém slunci. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně a topných zařízení. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nesprávné použití může vést ke ztrátě záruky. Výsledky testů se mohou lišit v závislosti na prostředí. Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody způsobené nesprávným použitím nebo nedodržením výše uvedených opatření. Výrobce může provádět změny konstrukce výrobku a tohoto návodu.

1. ŠPECIFIKÁCIE. 2. SCHÉMA VÝROBKU

3. OBSAH KRABICE. 4. NABÍJANIE VONKAJŠÍCH ZARIADENÍ

4.1 Bezdrôtové nabíjanie: umiestnite stranu bezdrôtového nabíjania Power Bank na zadnú stranu iPhoneu, ktorý podporuje technológiu MagSafe. Power Bank a iPhone budú k sebe pripevnené magnetom a nabíjanie sa spustí automaticky.

4.2 Nabíjanie iWatch: položte zadnú stranu inteligentných hodínok na bezdrôtovú nabíjaciu podložku pre hodinky a nabíjanie sa spustí automaticky.

4.3 Káblové nabíjanie: Jeden koniec nabíjacieho kábla USB-C pripojte k príslušnému portu na Power Bank a druhý koniec k príslušnému vstupnému portu na zariadení, ktoré chcete nabíjať. Proces nabíjania sa spustí automaticky.

Poznámka: Ak sa typ vstupného portu vášho zariadenia líši od portu kábla, musíte si zakúpiť ďalší kábel.

5. DOBÍJANIE POWER BANKY

Pripojte jeden koniec nabíjacieho kábla USB-C k nástennej nabíjačke a druhý koniec k portu na power banke.

Poznámka: Ak chcete dosiahnuť maximálnu rýchlosť nabíjania (približne 2,5 hodiny do úplného nabitia), použite 20W nabíjačku.

6. LED INDIKÁTOR

6.1 Modré svetlo bude svietiť, keď je aktívne bezdrôtové nabíjanie.

6.2 Stlačte tlačidlo raz, potom biely indikátor zobrazí zostávajúcu úroveň nabitia batérie.

6.3 Každý biely dielik označuje približne 25 % zostávajúcej energie. Všetky štyri biele časti označujú, že powerbanka je plne nabitá.



7. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Výrobok nevyhadzujte, nerozoberajte ani sa nepokúšajte sami opraviť. Nenechávajte na vlhkom mieste alebo na priamom slnku. Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa a vykurovacích zariadení. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nesprávne používanie môže viesť k strate záruky. Výsledky testov sa môžu líšiť v závislosti od prostredia. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaním vyššie uvedených opatrení. Výrobca môže meniť dizajn výrobku a tento návod.

SI – SLOVENŠČINA

1. SPECIFIKACIJE. 2. SHEMA IZDELKOV

3. VSEBINA ŠKATLE. 4. POLNENJE ZUNANJIH NAPRAV

4.1 Brežžično polnjenje: stran za brezžično polnjenje Power Bank postavite na zadnjo stran iPhonea, ki podpira tehnologijo MagSafe. Power Bank in iPhone bosta pritrjena drug na drugega z magnetom in polnjenje se bo začelo samodejno.

4.2 Polnjenje iWatch: zadnjo stran pametne ure postavite na brezžično polnilno ploščo za uro in polnjenje se bo samodejno začelo.

4.3 Žično polnjenje: priključite en konec polnilnega kabla USB-C na ustrezna vrata na Power Bank, drugi konec pa na ustrezna vhodna vrata na napravi, ki jo želite polniti. Postopek polnjenja se bo začel samodejno.

Opomba: Če se vrsta vhodnih vrat vaše naprave razlikuje od vrat za kabel, morate kupiti dodaten kabel.

5. POLNENJE POWER BANK

Povežite en konec polnilnega kabla USB-C s stenskim polnilnikom, drugi konec pa z vrati na Power Bank.

Opomba: Za doseganje največje hitrosti polnjenja (približno 2,5 ure do popolne napolnjenosti) uporabite 20 W polnilnik.

6. LED INDIKATOR

6.1 Modra lučka bo svetila, ko je brezžično polnjenje aktivno.

6.2 Enkrat pritisnete gumb, beli indikator bo pokazal preostalo raven baterije.

6.3 Vsaka bela delitev označuje približno 25 % preostale energije. Vsi štirje beli razdelki pomenijo, da je power bank popolnoma napolnjen.



7. PREVIDNOSTNI UKREPI

Izdelka ne mečite, razstavljajte ali poskušajte sami popraviti. Ne puščajte na vlažnem mestu ali na neposredni sončni svetlobi. Hraniti ločeno od odprtega ognja in grelnih naprav. Hraniti izven dosega otrok. Nepravilna uporaba lahko razveljavi garancijo. Rezultati testa se lahko razlikujejo glede na okolje. Proizvajalec ni odgovoren za kakršno koli škodo, povzročeno zaradi nepravilne uporabe ali neupoštevanja zgornjih varnostnih ukrepov. Proizvajalec lahko spremeni obliko izdelka in ta priročnik.

1. MŰSZAKI ADATOK. 2. TERMÉKRENDSZER 3. A DOBOZ TARTALMA. 4. KÜLSŐ ESZKÖZÖK TÖLTÉSE

4.1 Vezeték nélküli töltés: helyezze a Power Bank vezeték nélküli töltőoldalát a MagSafe technológiát támogató iPhone hátuljára. A Power Bankot és az iPhone-t a mágnes rögzíti egymáshoz, és a töltés automatikusan elindul.

4.2 iWatch töltés: helyezze az okosóra hátulját az óra vezeték nélküli töltőlapjára, és a töltés automatikusan elindul.

4.3 Vezetékes töltés: Csatlakoztassa az USB-C töltőkábel egyik végét a Power Bank megfelelő portjához, a másik végét pedig a töltendő eszköz megfelelő bemeneti portjához. A töltési folyamat automatikusan elindul.

Jegyzet: Ha az eszköz bemeneti portjának típusa eltér a kábelporttól, további kábelt kell vásárolnia.

5. A POWER BANK ÚJRATÖLTÉSE

Csatlakoztassa az USB-C töltőkábel egyik végét a fali töltőhöz, a másik végét pedig a Power Bank portjához.

Megjegyzés: A maximális töltési sebesség eléréséhez (kb. 2,5 óra a teljes feltöltéshez) használjon 20 W-os töltőt.

6. LED KIJELZŐ

6.1 A kék fény világít, ha a vezeték nélküli töltés aktív.

6.2 Nyomja meg egyszer a gombot, ekkor a fehér jelzőfény mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét.

6.3 Minden fehér osztás a maradék energia körülbelül 25%-át jelzi. Mind a négy fehér osztás azt jelzi, hogy a power bank teljesen fel van töltve.



7. ÓVINTÉZKEDÉSEK

Ne dobja szét, ne szerelje szét, és ne próbálja meg saját maga megjavítani. Ne hagyja nedves helyen vagy közvetlen napfényben. Nyílt lángtól és fűtőberendezésektől távol tartandó. Gyermekek elől elzárva tartandó. A nem rendeltetésszerű használat a garancia elvesztésével járhat. A teszteredmények a környezettől függően változhatnak. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból vagy a fenti óvintézkedések figyelmen kívül hagyásából eredő károkért. A gyártó módosíthatja a termék kialakítását és ezt a kézikönyvet.

RO – ROMÂNĂ

1. SPECIFICAȚII. 2. SCHEMA PRODUSULUI.

3. CONȚINUTUL CUTIEI. 4. ÎNCĂRCARE DISPOZITIVE EXTERIOARE.

4.1 Încărcare fără fir: plasați partea de încărcare wireless a Power Bank pe spatele unui iPhone care acceptă tehnologia MagSafe. Power Bank și iPhone-ul vor fi fixate unul de celălalt prin magnet și încărcarea va începe automat.

4.2 Încărcarea iWatch: așezați partea din spate a ceasului inteligent pe suportul de încărcare wireless pentru ceas și încărcarea va începe automat.

4.3 Încărcare prin cablu: conectați un capăt al cablului de încărcare USB-C la portul corespunzător de pe Power Bank și celălalt capăt la portul de intrare corespunzător al dispozitivului care urmează să fie încărcat. Procesul de încărcare va începe automat.

Nota. Dacă tipul portului de intrare al dispozitivului este diferit de portul de cablu, trebuie să achiziționați un cablu suplimentar.

5. ÎNCĂRCAREA POWER BANK

Conectați un capăt al cablului de încărcare USB-C la un încărcător de perete și celălalt capăt la portul de pe Power Bank.

Notă: Pentru a obține viteza maximă de încărcare (aproximativ 2,5 ore până la încărcarea completă), utilizați un încărcător de 20 W.

6. INDICATOR LED

6.1 Lumina albastră va fi aprinsă când încărcarea wireless este activă.

6.2 Apăsăți butonul o dată, apoi indicatorul alb va afișa nivelul rămas al bateriei.

6.3 Fiecare diviziune albă indică aproximativ 25% din energia rămasă. Toate cele patru diviziuni albe indică faptul că banca de alimentare este complet încărcată.



7. PRECAUȚII

Nu aruncați, dezasamblați sau încercați să reparați singur produsul. Nu lăsați într-un loc umed sau în lumina directă a soarelui. A se păstra departe de flăcări deschise și dispozitive de încălzire. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Utilizarea necorespunzătoare poate anula garanția. Rezultatele testelor pot varia în funcție de mediu. Producătorul nu este responsabil pentru nicio daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea măsurilor de mai sus. Producătorul poate face modificări în designul produsului și în acest manual.

1. СПЕЦИФИКАЦИИ. 2. ПРОДУКТОВА СХЕМА.

3. СЪДЪРЖАНИЕТО НА КУТИЯТА. 4. ЗАРЕЖДАНЕ НА ВЪНШНИ УСТРОЙСТВА

4.1 Безжично зареждане: поставете страната за безжично зареждане на Power Bank на гърба на iPhone, който поддържа технологията MagSafe. Power Bank и iPhone ще бъдат фиксирани един към друг чрез магнита и зареждането ще започне автоматично.

4.2 Зареждане на iWatch: поставете гърба на смарт часовника върху подложката за безжично зареждане на часовника и зареждането ще започне автоматично.

4.3 Кабелно зареждане: свържете единия край на USB-C кабела за зареждане към съответния порт на Power Bank, а другия край към съответния входен порт на устройството, което ще зареждате. Процесът на зареждане ще започне автоматично.

Забележка. Ако типът входен порт на вашето устройство е различен от кабелния порт, трябва да закупите допълнителен кабел.

5. ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА POWER BANK

Свържете единия край на USB-C кабела за зареждане към стенно зарядно устройство, а другия край към порта на Power Bank.

Забележка: За да постигнете максимална скорост на зареждане (приблизително 2,5 часа до пълно зареждане), използвайте 20 W зарядно устройство.

6. LED ИНДИКАТОР

6.1 Синята светлина ще свети, когато безжичното зареждане е активно. 6.2 Натиснете бутона веднъж, след което белият индикатор ще покаже оставащото ниво на батерията. 6.3 Всяко бяло деление показва приблизително 25% от оставащата енергия. И четирите бели разделения показват, че захранващата банка е напълно заредена.



7. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Не хвърляйте, не разглобявайте и не се опитвайте да ремонтирате продукта сами. Не оставяйте на влажно място или на пряка слънчева светлина. Пазете от открит пламък и нагревателни уреди. Да се пази от деца. Неправилната употреба може да анулира гаранцията. Резултатите от теста може да варират в зависимост от средата. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилна употреба или неспазване на горните предпазни мерки. Производителят може да прави промени в дизайна на продукта и в това ръководство.

GR – ΕΛΛΗΝΙΚΆ

1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 2. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

3. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ. 4. ΦΟΡΤΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.

4.1 Ασύρματη φόρτιση: τοποθετήστε την πλευρά ασύρματης φόρτισης του Power Bank στο πίσω μέρος ενός iPhone που υποστηρίζει την τεχνολογία MagSafe. Το Power Bank και το iPhone θα στερεωθούν μεταξύ τους μέσω του μαγνήτη και η φόρτιση θα ξεκινήσει αυτόματα.

4.2 Φόρτιση iWatch: τοποθετήστε το πίσω μέρος του έξυπνου ρολογιού στην ασύρματη βάση φόρτισης του ρολογιού και η φόρτιση θα ξεκινήσει αυτόματα.

4.3 Ενσύρματη φόρτιση: συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου φόρτισης USB-C στην αντίστοιχη θύρα του Power Bank και το άλλο άκρο στην αντίστοιχη θύρα εισόδου της συσκευής που πρόκειται να φορτιστεί. Η διαδικασία φόρτισης θα ξεκινήσει αυτόματα.

Σημείωμα. Εάν ο τύπος θύρας εισόδου της συσκευής σας διαφέρει από τη θύρα καλωδίου, πρέπει να αγοράσετε ένα επιπλέον καλώδιο.

5. ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ POWER BANK

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου φόρτισης USB-C σε έναν φορτιστή τοίχου και το άλλο άκρο στη θύρα του Power Bank.

Σημείωση: Για να επιτύχετε τη μέγιστη ταχύτητα φόρτισης (περίπου 2,5 ώρες έως την πλήρη φόρτιση), χρησιμοποιήστε φορτιστή 20W.

6. ΕΝΔΕΙΞΗ LED

6.1 Το μπλε φως θα ανάψει όταν είναι ενεργή η ασύρματη φόρτιση.

6.2 Πατήστε το κουμπί μία φορά και στη συνέχεια η λευκή ένδειξη θα δείξει το υπόλοιπο επίπεδο μπαταρίας.

6.3 Κάθε λευκή διαίρεση δείχνει περίπου το 25% της υπολειπόμενης ενέργειας. Και οι τέσσερις λευκές διαίρεσεις υποδεικνύουν ότι το power bank είναι πλήρως φορτισμένο.



7. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Μην πετάτε, αποσυρμολογήσετε ή επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το προϊόν. Μην αφήνετε σε υγρό μέρος ή σε άμεσο ηλιακό φως. Μακριά από ανοιχτές φλόγες και συσκευές θέρμανσης. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση. Τα αποτελέσματα των δοκιμών ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το περιβάλλον. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από ακατάλληλη χρήση ή μη τήρηση των παραπάνω προφυλάξεων. Ο κατασκευαστής μπορεί να κάνει αλλαγές στο σχεδιασμό του προϊόντος και στο παρόν εγχειρίδιο.

1. SPEZIFIKATIONEN. 2. PRODUKTSHEMA.

3. LIEFERUMFANG. 4. LADEN VON EXTERNEN GERÄTEN.

4.1 Kabelloses Laden: Legen Sie die Seite der Power Bank zum kabellosen Laden auf die Rückseite eines iPhones, das die MagSafe-Technologie unterstützt. Die Power Bank und das iPhone werden durch den Magneten miteinander verbunden und der Ladevorgang beginnt automatisch.

4.2 Laden der iWatch: Legen Sie die Rückseite der Smartwatch auf das kabellose Ladepad für die Uhr und der Ladevorgang beginnt automatisch.

4.3 Kabelgebundenes Laden: Verbinden Sie ein Ende des USB-C-Ladekabels mit dem entsprechenden Anschluss der Power Bank und das andere Ende mit dem entsprechenden Eingangsanschluss des aufzuladenden Geräts. Der Ladevorgang beginnt automatisch. Hinweis: Wenn der Eingangsanschlusstyp Ihres Geräts vom Kabelanschluss abweicht, müssen Sie ein zusätzliches Kabel kaufen.

5. AUFLADEN DER POWER BANK

Verbinden Sie ein Ende des USB-C-Ladekabels mit einem Wandladegerät und das andere Ende mit dem Anschluss der Power Bank. Hinweis: Um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen (ca. 2,5 Stunden bis zur vollständigen Aufladung), verwenden Sie ein 20-W-Ladegerät.

6. LED-ANZEIGE

6.1 Das blaue Licht leuchtet, wenn das kabellose Laden aktiv ist.

6.2 Drücken Sie die Taste einmal, dann zeigt die weiße Anzeige den verbleibenden Akkustand an.

6.3 Jeder weiße Teilstrich zeigt ungefähr 25 % der verbleibenden Energie an. Alle vier weißen Teilstriche zeigen an, dass die Powerbank vollständig aufgeladen ist.



7. VORSICHTSMASSNAHMEN

Werfen Sie das Produkt nicht, zerlegen Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Lassen Sie es nicht an einem feuchten Ort oder in direktem Sonnenlicht liegen. Halten Sie es von offenen Flammen und Heizgeräten fern. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Bei unsachgemäßer Verwendung erlischt möglicherweise die Garantie. Die Testergebnisse können je nach Umgebung variieren. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Nichtbeachtung der oben genannten Vorsichtsmaßnahmen verursacht werden. Der Hersteller kann Änderungen am Design des Produkts und an diesem Handbuch vornehmen.

FR – FRANÇAIS

1. SPÉCIFICATIONS. 2. SCHÉMA DE PRODUIT.

3. LE CONTENU DE LA BOÎTE. 4. CHARGEMENT DES APPAREILS EXTERNES

4.1 Chargement sans fil : placez le côté de chargement sans fil de la Power Bank à l'arrière d'un iPhone prenant en charge la technologie MagSafe. La Power Bank et l'iPhone seront fixés l'un à l'autre par l'aimant et le chargement démarrera automatiquement.

4.2 Chargement de l'iWatch : placez l'arrière de la montre intelligente sur le support de chargement sans fil de la montre et le chargement démarrera automatiquement.

4.3 Chargement filaire : connectez une extrémité du câble de chargement USB-C au port correspondant de la Power Bank et l'autre extrémité au port d'entrée correspondant de l'appareil à charger. Le processus de chargement démarrera automatiquement.

Remarque. Si le type de port d'entrée de votre appareil est différent du port du câble, vous devez acheter un câble supplémentaire.

5. RECHARGEMENT DE LA POWER BANK

Connectez une extrémité du câble de chargement USB-C à un chargeur mural et l'autre extrémité au port de la Power Bank.

Remarque: pour atteindre la vitesse de charge maximale (environ 2,5 heures pour une charge complète), utilisez un chargeur de 20 W.

6. INDICATEUR LED

6.1 Le voyant bleu s'allume lorsque la charge sans fil est active.

6.2 Appuyez une fois sur le bouton, puis l'indicateur blanc indique le niveau de batterie restant.

6.3 Chaque division blanche indique environ 25 % de l'énergie restante. Les quatre divisions blanches indiquent que la banque d'alimentation est complètement chargée.



7. PRÉCAUTIONS

Ne jetez pas, ne démontez pas et n'essayez pas de réparer le produit vous-même. Ne le laissez pas dans un endroit humide ou à la lumière directe du soleil. Tenez-le à l'écart des flammes nues et des appareils de chauffage. Tenez-le hors de portée des enfants. Une utilisation incorrecte peut annuler la garantie. Les résultats des tests peuvent varier en fonction de l'environnement. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation incorrecte ou le non-respect des précautions ci-dessus. Le fabricant peut apporter des modifications à la conception du produit et à ce manuel.

1. SPECIFIKACIJOS. 2. PRODUKTŲ SCHEMA

3. DĖŽELĖS TURINYS. 4. IŠORINIŲ PRIETAISŲ ĮKROVINIMAS

4.1 Belaidis įkrovimas: „Power Bank“ belaidžio įkrovimo pusę uždėkite ant „iPhone“, palaikančio „MagSafe“ technologiją, nugarėlės. „Power Bank“ ir „iPhone“ bus pritvirtinti vienas prie kito magnetu ir įkrovimas prasidės automatiškai.

4.2 „iWatch“ įkrovimas: uždėkite išmaniojo laikrodžio nugarėlę ant laikrodžio belaidžio įkrovimo kilimėlio ir įkrovimas prasidės automatiškai.

4.3 Laidinis įkrovimas: vieną USB-C įkrovimo laido galą prijunkite prie atitinkamo „Power Bank“ prievado, o kitą galą – prie atitinkamo įkraunamo įrenginio įvesties prievado. Įkrovimo procesas prasidės automatiškai.

Pastaba. Jei jūsų įrenginio įvesties prievado tipas skiriasi nuo kabelio prievado, turite įsigyti papildomą kabelį.

5. ENERGIJOS BANKO ĮKROVINIMAS

Vieną USB-C įkrovimo laido galą prijunkite prie sieninio įkroviklio, o kitą galą – prie Power Bank prievado.

Pastaba: norėdami pasiekti didžiausią įkrovimo greitį (maždaug 2,5 valandos iki visiško įkrovimo), naudokite 20 W įkroviklį.

6. LED INDIKATORIUS

6.1 Kai bus aktyvus belaidis įkrovimas, užsidegs mėlyna lemputė.

6.2 Paspauskite mygtuką vieną kartą, tada baltas indikatorius parodys likusį baterijos lygį.

6.3 Kiekvienas baltas padalinys rodo maždaug 25% likusios energijos. Visi keturi balti skyreliai rodo, kad maitinimo blokas yra visiškai įkrautas.



7. ATSARGUMO PRIEMONĖS

Nemeskite, neišardykite ir nebandykite pataisyti gaminio patys. Nepalikite drėgnoje vietoje arba tiesioginiuose saulės spinduliuose. Laikyti atokiai nuo atviros liepsnos ir šildymo prietaisų. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Netinkamas naudojimas gali anuliuoti garantiją. Bandymo rezultatai gali skirtis priklausomai nuo aplinkos. Gamintojas neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo arba aukščiau nurodytų atsargumo priemonių nesilaikymo. Gamintojas gali keisti gaminio dizainą ir šį vadovą.

LV – LATVIEŠU

1. SPECIFIKĀCIJAS. 2. PRODUKTU SHĒMA 3. KASTES SATURS. 4. ĀRĒJO IERĪČU UZLĀDĒŠANA

4.1 Bezvadu uzlāde: ievietojiet Power Bank bezvadu uzlādes pusi iPhone aizmugurē, kas atbalsta MagSafe tehnoloģiju. Power Bank un iPhone tiks piestiprināti viens otram ar magnētu, un uzlāde sāksies automātiski.

4.2 iWatch uzlāde: novietojiet viedpulksteņa aizmuguri uz pulksteņa bezvadu uzlādes paliktņa, un uzlāde sāksies automātiski.

4.3 Uzlāde ar vadu: savienojiet vienu USB-C uzlādes kabeļa galu ar atbilstošo Power Bank portu un otru galu ar attiecīgo uzlādējamās ierīces ievades portu. Uzlādes process sāksies automātiski.

Piezīme. Ja ierīces ievades porta veids atšķiras no kabeļa porta, jums ir jāiegādājas papildu kabelis.

5. ELEKTROBANKAS UZLĀDĒŠANA

Savienojiet vienu USB-C uzlādes kabeļa galu ar sienas lādētāju un otru galu ar Power Bank portu.

Piezīme. Lai sasniegtu maksimālo uzlādes ātrumu (apmēram 2,5 stundas līdz pilnai uzlādei), izmantojiet 20 W lādētāju.

6. LED INDIKATORS

6.1 Zilā gaisma deģis, kad ir aktivizēta bezvadu uzlāde.

6.2 Nospiediet pogu vienu reizi, tad baltais indikators parādīs atlikušo akumulatora uzlādes līmeni.

6.3 Katrs baltais dalījums norāda aptuveni 25% no atlikušās enerģijas. Visi četri baltie apzīmējumi norāda, ka strāvas banka ir pilnībā uzlādēta.



7. PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Nemetiet, neizjauciet un nemēģiniet salabot izstrādājumu paši. Neatstājiet mitrā vietā vai tiešos saules staros. Sargāt no atklātas liesmas un apkures ierīcēm. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nepareiza lietošana var anulēt garantiju. Testa rezultāti var atšķirties atkarībā no vides. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai iepriekš minēto piesardzības pasākumu neievērošanas dēļ. Ražotājs var veikt izmaiņas izstrādājuma dizainā un šajā rokasgrāmatā.

1. SPETSIFIKATSIOONID. 2. TOOTE SKEEM**3. KASTI SISU. 4. VÄLISSEADMETE LADIMINE**

4.1 Juhtmeta laadimine: asetage Power Banki juhtmevaba laadimise pool MagSafe tehnoloogiat toetava iPhone'i tagaküljele. Power Bank ja iPhone kinnitatakse magnetiga üksteise külge ja laadimine algab automaatselt.

4.2 iWatchi laadimine: asetage nutikella tagakülge kella juhtmevabale laadimisalusele ja laadimine algab automaatselt.

4.3 Juhtmega laadimine: Ühendage USB-C laadimiskaabli üks ots Power Banki vastavasse porti ja teine ots laetava seadme vastava sisendpordiga. Laadimisprotsess algab automaatselt.

Märkus. Kui teie seadme sisendpordi tüüp erineb kaablipordist, peate ostma lisakaabli.

5. PANGA TAASLAADIMINE

Ühendage USB-C laadimiskaabli üks ots seinalaadijaga ja teine ots Power Banki pordiga.

Märkus. Maksimaalse laadimiskiiruse saavutamiseks (umbes 2,5 tundi täislaadimiseni) kasutage 20 W laadijat.

6. LED INDIKAATOR

6.1 Sinine tuli põleb, kui juhtmevaba laadimine on aktiivne.

6.2 Vajutage nuppu üks kord, siis näitab valge indikaator järelejäänud aku taset.

6.3 Iga valge jaotus näitab ligikaudu 25% ülejäänud energiast. Kõik neli valget jaotust näitavad, et toitepank on täielikult laetud.

7. ETTEVAATUSABINÕUD

Ärge visake, võtke lahti ega proovige toodet ise parandada. Ärge jätke niiskesse kohta ega otsese päikesevalguse kätte. Hoida eemal lahtisest leegist ja kütteseadmetest. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ebaõige kasutamine võib garantii tühistada. Katsetulemused võivad olenevalt keskkonnast erineda. Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest või ülaltoodud ettevaatusabinõude eiramisest. Tootja võib teha muudatusi toote disainis ja käesolevas juhendis.



- EN** The product complies with the technical regulations of Ukraine.
UA Виріб відповідає технічним регламентам України.
PL Produkt jest zgodny z przepisami technicznymi Ukrainy.
CZ Výrobek odpovídá technickým předpisům Ukrajiny.
SK Výrobok je v súlade s technickými predpismi Ukrajiny.
SI Izdelek je v skladu s tehničnimi predpisi Ukrajine.
HU A termék megfelel Ukrajna műszaki előírásainak.
RO Produsul respectă reglementările tehnice ale Ucrainei.
BG Продуктът отговаря на техническите разпоредби на Украйна.
GR Το προϊόν συμμορφώνεται με τους τεχνικούς κανονισμούς της Ουκρανίας.
DE Das Produkt entspricht den technischen Vorschriften der Ukraine.
FR Le produit est conforme aux réglementations techniques de l'Ukraine.
LT Gaminys atitinka Ukrainos techninius reglamentus.
LV Prece atbilst Ukrainas tehniskajiem noteikumiem.
EE Toode vastab Ukraina tehnilistele eeskirjadele.



- EN** The product meets the requirements of EU directives.
UA Виріб відповідає вимогам директив ЄС.
PL Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE.
CZ Výrobek splňuje požadavky směrnic EU.
SK Výrobok spĺňa požiadavky smerníc EÚ.
SI Izdelek izpolnjuje zahteve EU direktiv.
HU A termék megfelel az EU direktívák követelményeinek.
RO Produsul îndeplinește cerințele directivelor UE.
BG Продуктът отговаря на изискванията на директивите на ЕС.
GR Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της ΕΕ.
DE Das Produkt erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien.
FR Le produit répond aux exigences des directives européennes.
LT Gaminys atitinka ES direktyvų reikalavimus.
LV Produkts atbilst ES direktīvu prasībām.
EE Toode vastab EL direktiivide nõuetele.

(UA) Виробник: ПП «Аллегро-опт», вул. Героїв Маріуполя, 106-Ж, м. Кропивницький, Україна, 25004. Тел. +38(050)5675757. Вироблено на виробничих потужностях Шенчжень Джовей Павер Саплай Компані Лімітед, Антуошан хай-тех індустріал парк, Шаджін стріт, Шенчжень, Китай. (PL) Importer: Allegro Opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polska. Wyprodukowano w Chinach. (GR) Εισαγωγή - Διάρθρωση: Gigawatt EE, Πάρνηθος 274, Αχαρνάι, 13675, Ελλάδα, +3021024464356. (HU) Forgalmazó: Trog Kft., 6724 Szeged, Kenyérgyári út 15, HU23456983, +36202192021.

Producer/Producent: Allegro-opt PE, 106-ZH Heroiv Mariupolia, Kropyvnytskyi, 25004, Ukraine.

Made in China



EN Environmental protection. It is forbidden to dispose of the product together with general waste. A used or damaged product should be disposed of in accordance with the Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Contact your local recycling organization for more details.

UA Охорона навколишнього середовища. Забороняється утилізувати виріб разом із загальними відходами. Використаний або пошкоджений виріб слід утилізувати відповідно до норм Директиви щодо Відпрацьованого Електричного й Електронного обладнання (БЕЕО). За більш детальною інформацією зверніться до вашої регіональної організації з переробки.

PL Ochrona środowiska. Zabrania się wyrzucania produktu razem z odpadami komunalnymi. Zużyte lub uszkodzone baterie należy utylizować zgodnie z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalną organizacją zajmującą się recyklingiem.

CZ Ochrana životního prostředí. Je zakázáno likvidovat výrobek společně s běžným odpadem. Použité nebo poškozené baterie by měly být zlikvidovány v souladu se směrnicí o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Další podrobnosti vám poskytne místní recyklační organizace.

SK Ochrana životného prostredia. Je zakázané likvidovať výrobok spolu s bežným odpadom. Použité alebo poškodené batérie by sa mali likvidovať v súlade so smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Ďalšie podrobnosti vám poskytne miestna recyklačná organizácia.

SI Varstvo okolja. Izdelek je prepovedano odlagati skupaj z običajnimi odpadki. Rabljene ali poškodovane baterije je treba odstraniti v skladu z Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE). Za več podrobnosti se obrnite na lokalno organizacijo za recikliranje.

HU Környezetvédelem. Tilos a terméket az általános hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A használt vagy sérült akkumulátorokat az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv (WEEE) szerint kell ártalmatlanítani. További részletekért forduljon a helyi újrahasznosító szervezethez.

RO Protecția mediului. Este interzisă aruncarea produsului împreună cu deșeurile generale. Bateriile uzate sau deteriorate trebuie eliminate în conformitate cu Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Vă rugăm să contactați organizația locală de reciclare pentru mai multe informații.

BG Опазване на околната среда. Забранено е изхвърлянето на продукт заедно с битовите отпадъци. Използваните или повредени батерии трябва да се изхвърлят в съответствие с Директивата за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ВЕЕЕ). Свържете се с местната организация за рециклиране за повече подробности.

GR Την προστασία του περιβάλλοντος. Απαγορεύεται η απόρριψη του προϊόντος μαζί με τα γενικά απόβλητα. Οι χρησιμοποιημένες ή κατεστραμμένες μπαταρίες θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Επικοινωνήστε με τον τοπικό οργανισμό ανακύκλωσης για περισσότερες λεπτομέρειες.

DE Umweltschutz. Es ist verboten, das Produkt zusammen mit dem Restmüll zu entsorgen. Verbrauchte oder beschädigte Batterien sollten gemäß der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) entsorgt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Recyclingorganisation.

FR Protection environnementale. Il est interdit de jeter le produit avec les déchets généraux. Les batteries usagées ou endommagées doivent être éliminées conformément à la directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Contactez votre organisation de recyclage locale pour plus de détails.

LT Aplinkos apsauga. Produktą išmesti kartu su bendromis atliekomis draudžiama. Panaudotos arba bojotas baterijas turi būti išmestos pagal Elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) direktyvą. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su vietine perdirbimo organizacija.

LV Vides aizsardzība. Produktu aizliegts izmest kopā ar vispārējiem atkritumiem. Izlietotās vai bojātas baterijas ir jāiznīcina saskaņā ar Direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEĪA). Lai iegūtu sīkaku informāciju, sazinieties ar vietējo pārstrādes organizāciju.

EE Keskkonnakaitse. Toode ei tohi koos üldjäätmetega kasutatud või kahjustatud akude tulel utiliseerida vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) direktiivile. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku taaskasutusorganisatsiooniga.



www.videx.ua
www.videx.com.pl